


DRIPRO (AO-212101)

折畳み式ドリップアシストパーツ付コーヒードリッパーセット

取扱説明書

取扱方法および保証条件記載



安全上の注意

この度は本製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。安全にお使い頂くために、本書を良く読み内容をご理解の上ご使用ください。

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために次の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

使用時における注意点


⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">• 使用中に本製品を移動しないでください。熱湯が漏れてやけどをする恐れがあります。• 熱湯を取り扱う際は、やけどに注意してください。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">• 本製品をご購入後初めてご使用になる際は、食品に直接接触する部品を洗浄(食器用中性洗剤のご利用を推奨)してから使用してください。• 使用した直後は本製品が非常に熱くなっており、接触するとやけどとなる恐れがあります。• 使用時、製品の鋭利な部分でけがをすることが無いように注意してください。• 組み立て/解体時には指などの挟み込みやけがに注意してください。• 解体時は本製品が完全に冷めてから行ってください。• 無理に力をかけないでください。変形や破損の原因になります。• 不安定な場所に置いて使用しないでください。本製品の落下や転倒などにより、けがや破損の原因になります。

保管・輸送時における注意点


⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">• 収納や運搬時、重い荷物を上に置いたり強い衝撃を与えないでください。変形や破損の原因になります。• 本製品にはシリコン材や錆に強いステンレス鋼を採用していますが、汚れと水分が付着した状態で保管すると錆や変色・匂いの付着の原因になります。次のことに注意してください。<ul style="list-style-type: none">– 使用後は洗浄し、よく水気をふき取り、乾かしてから保管してください。– 汚れが付着した状態での保管は避けてください。– 高温多湿の場所を避けて保管してください。
------	---

セット内容

本製品をご使用になる前に、次の同梱品がすべてそろっていることを確認してください。



ドリッパー



アシスター




- 新品のアシスターはシリコンゴム成形品特有の臭いが気になる場合がございます。
- アシスターの臭いのご利用を重ねるうちに軽減する傾向がございます。臭いが気になる場合は洗浄(食器用中性洗剤のご利用を推奨)や、煮沸(100℃のお湯で30分程度)が効果的ですが、完全に臭いが取りきれない場合がございます。

使いかた


- 一人分(約200cc)のコーヒーのいれかたです。
- 初めてご使用になる場合は洗浄(食器用中性洗剤のご利用を推奨)してから使用してください。
- 解体は組み立てと逆の手順で行ってください。

1 ドリッパーを広げます。




2 市販のフィルターを取り付けます。

- フィルターは円すい型が推奨です。




3 市販のコーヒー豆をフィルターに入れて、平らにならしめます。

- コーヒー豆は中細挽き12gが推奨です。




使いかた

4 アシスターの中心を指で押して広げます。



5 アシスターをドリッパーにセットします。

- アシスターの溝と、ドリッパーの縁を合わせます。




6 本製品をお持ちのコップの上に置き、沸騰したお湯をアシスターの20のメモリまで注ぎ30秒待ちます。

- お湯は沸騰直後の温度(約100°C)が推奨です。



7 アシスター内からお湯が無くなったタイミングで、再度60のメモリまでお湯を注ぎます。



8 7の内容を4回繰り返します。

- 合計240ccのお湯を使用します。

≫ コーヒーの抽出が完了します。



- 6の蒸らしで20cc、8の抽出で240ccの合計260ccのお湯で、約200ccのコーヒーが抽出されます。抽出されなかったお湯はコーヒー豆やフィルターに吸収されます。
- アシスターの使用後は洗浄(食器用中性洗剤のご利用を推奨)し、水気をよくとったあと、直射日光を避けて保管してください。

テクニカルデータ

製品重量	約110g
収納サイズ	W130×D18×H94mm
展開サイズ	W122×D167×H95mm
材質	ステンレス鋼、シリコン

- 改良などのため予告なく変更することがあります。

保証条件

- 保証修理・交換の対応可否につきましては当社の判断によるものといたします。
- 保証修理・交換に際して送料・一部修理費用のご負担をいただく場合があります。
- 保証修理・交換にはご本人による購入履歴・購入日を証明できるもの(領収書など)が必要です。
- 次の場合、購入日から1年間は保証修理・交換の対象となります。
 - 製造に起因する製品不備・不良があった場合。
 - 本書に記載の取り扱い方法による使用・保管条件下において製品に著しい欠損が生じた場合。
- 本製品は環境配慮・省資源化のため、加工時に製品外観を保護するビニールシートの貼り付けを省略しています。そのため、**新品の状態においても、加工上生じる加工傷があります。**製品の傷に関して、製品開封時かつ未使用状態における著しく外観を損なう傷または性能に影響する傷を除き、保証修理・交換の対象外となります。
- シリコンゴムは経年変化や保管条件により変色・臭いの付着などが起こる場合があります。これらの変性に関しては保証修理・交換の対象外となります。
- 本書の取り扱い方法に基づく使用・保管条件を守らずに生じた事故やけがについて、当社では責任を負いかねます。
- 保証修理・交換は、AUTECCAMP公式ホームページ(<https://www.auteccamp.jp/>)のお問い合わせフォームよりご依頼ください。その他当社関連ホームページ、電話番号へのご連絡からはお受けできません。

お問い合わせ

AUTEC CAMP 公式ホームページ(<https://www.auteccamp.jp/>)のお問い合わせフォームよりお願いします。
その他当社関連ホームページ、電話番号へのご連絡からはお受けできません。

株式会社オーディオテクニカ
成瀬事業所

〒194-8566 東京都町田市成瀬7-2-1

©2022 Audio-Technica Corporation

312900050-01-01 ver.1 2022.06.15